



Зеркала JORNO.

Руководство пользователя сенсорных часов.

Модель 1	
Модель 2	

1. Функции:

- индикация времени
- индикация температуры воздуха (температурный датчик встроен)
- индикация даты (месяц и число * модель2)
- включение/выключение подсветки, регулирование яркости подсветки (диммирование)
- включение/выключение обогрева зеркала («антипар» * Модель2)

2. Начало работы:

- Подключите электропитание (осуществляется путем присоединения шнура питания зеркала к бытовой электросети 220В).
- Светодиодная подсветка цифровых часов и сенсорных кнопок включится.

3. Установка времени на часах:

ВНИМАНИЕ! Сервисный режим настроек активен только при выключенной подсветке зеркала!

- Для перехода в режим установки времени на часах, нажмите и удерживайте нажатой в течении 3-4

секунд сервисную сенсорную кнопку с пиктограммой часов.  или  в зависимости от модели.

Индикация активной для настройки функции начнет мигать.

Очередность смены настроек функций следующая:

Формат индикации времени (24/12ч)

Индикация времени (часы)

Индикация времени (минуты)



Формат индикации температуры (Цельсий/Фаренгейт)

Индикация даты (месяц/число). *Функция доступна только для Модели 2.





- Короткими нажатиями той же сервисной кнопки, установите нужное значение.
- Для перехода в режим настройки следующей функции, нажмите и удерживайте нажатой в течении 3-4 секунд сервисную сенсорную кнопку (с пиктограммой часов). Индикация активной для настройки функции начнет мигать.
- Через 4-5 секунд, после завершения всех операций, часы автоматически перейдут в штатный режим работы.
- Настройка завершена.

4. Управление режимом подсветки и обогревом:

- Коротким нажатием соответствующей сенсорной кнопки  происходит включение нагревательной панели (*если опция присутствует) или подсветки, при нажатии на кнопку  или  (в зависимости от модели). При повторном нажатии произойдет отключение.

5. Управление яркостью подсветки (диммирование):

- При включенной подсветке нажмите и удерживайте нажатой сенсорную кнопку  или , яркость подсветки при этом начнет меняться (циклически или увеличиваться/уменьшаться. *зависит от модели).
- Отпустите сенсорную кнопку при достижении необходимой яркости.

При повторном включении подсветки режим яркости сохраняет последнее значение регулировки.

ВНИМАНИЕ! Обе модели сенсорных часов оснащены функцией автоматического отключения подсветки и подогрева. Подсветка и подогрев автоматически выключатся через 60 минут после их включения или последней регулировки яркости подсветки.

*** Модель часов №2 оснащена функцией отключения индикации времени и подсветки сенсорных кнопок. Для ее активации, при выключенной подсветке и подогреве зеркала, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку с пиктограммой лампочки до отключения индикации. Для возвращения в режим индикации времени и управления светом коротко нажмите эту же сенсорную кнопку.